

DEPRIT 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6

препарат за деташиране /премахване на петна/ при почистване на текстил

DEPRIT 1 - 2 - 3 – 4 - 5 - 6 покрива широка гама от действия и реагира на практика върху почти всички петна. Препаратите са създадени по такъв начин, че петната с неизвестен произход да бъдат третираны според хронологията на DEPRIT 1 - 2 – 3 – 4 – 5 - 6.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- DEPRIT 1: (алкален) елиминира петна от кръв, албумин, протеини, храни и т.н.
DEPRIT 2: (неутрален) разтворител на бои, лакове, мазнини /промишлени/, козметични препарати и лепила
DEPRIT 3: (киселинен) елиминира танини, петна от плодове и ръжда
DEPRIT 4: (комбинация с разтворител) елиминира мазни петна, олио, лепило, дъвка и восък
DEPRIT 5: (киселинен) елиминира метални/ ръждиви петна и стари петна от кръв
DEPRIT 6: (алкален) елиминира петна от мастило, химикал, бои, забоядисани тъкани.

УПОТРЕБА

В случай на петна с известен произход, изберете съответния DEPRIT 1 - 2 – 3 – 4 – 5 - 6, нанесете го без разреждане върху петното, оставете го да реагира за 15 до 30 секунди - затоплете с пара и третирайте петното грижливо със спатулка. След това изплакнете с пара и вода и пуснете за изсмукване вакуума.

В случай на петна от неизвестен произход, третирайте петната по начина, описан по-горе като спазвате хронологията на DEPRIT 1 - 2 – 3 – 4 – 5 – 6 .

В случай на стари петна от ръжда, намокрете обилно с DEPRIT 3, оставете да реагира от 10 до 15 минути, след това затоплете с пара, изплакнете и пуснете вакуума.

При текстили, чиято здравина е намалена, е препоръчително да се направи проба върху подгъва, за да се избегне обезцветяването.

Ако, при деташиране на цветен текстил се извърши промяна в цветовете, предизвикана от една от модификациите на pH (киселина/алкалност), оригиналният цвят може да се възвърне, нанасяйки противоположния съответен препарат. Изплакнете обилно препаратата с вода и изсушете със състен въздух (вакуум).

ОТНОСИТЕЛНИ РЕГЛАМЕНТИ ЗА ОПАСНИ СЪСТАВКИ

- DEPRIT 1: неконцентрирани
DEPRIT 2: Xi, дразнещ, R 36/38 - дразни очите и кожата; R 10 (запалим)
DEPRIT 3: неконцентрирани
DEPRIT 4: неконцентрирани
DEPRIT 5: Xi, дразнещ, R 36/38 - дразни очите и кожата; R 10 (запалим)
DEPRIT 6: неконцентрирани

ОПАКОВКА

DEPRIT 1 - 2 – 3 – 4 – 5 – 6 в разфасовки от 0,5 кг.; като индивидуален продукт, в бидони от 5 кг.

МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

При контакт с очите:

Измийте очите обилно с вода. Обърнете се към лекар.

Контакт с кожата:

Измийте под течаща вода.

Поглъщане:

Потърсете лекарска помощ.

Срок на годност: 12 месеца.